E21

Max 154 Lumens

User manual

Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure

FENIX

E21 Flashlight

Fenix E21 is a simple, convenient and practical outdoor flashlight. The high-intensity LED and the well-designed reflector reach a good balance between the flood light and focused light with ideal long throwing beam. The light can select between the two brightness levels rapidly. Plus with the tactical switch with momentary-on function, it can satisfy the different illumination needs. The design of using 2 AA batteries and the high-efficient circuit ensure E21 a sufficient long runtime. Fenix E21 can provide you a smooth outdoor life, such as travel, hiking, camping, climbing, etc.

Technical Parameters

ANSI/FSC	Mode A	Mode B
OUTPUT	52 LUMENS	154 LUMENS
RUNTIME	11h	2h 15min
DISTANCE	134m	
INTENSITY	4515cd	
IMPACT RESISTANT	1 m	
WATERPROOF	IP54, underwater 2m	
ACCESSORIES	Lanyard, spare o-ring and spare rubber switch boot	

Operation Instruction

Press the tail switch lightly to activate the flashlight. Press it completely can turn on the light and lock it. Another press can turn off the light.
To tighten the light head or unscrew the light head can select between the high brightness level and the low brightness level.

Battery Specifications

Type	Dimensions	Nominal Voltage	Usability	
Ni-MH battery	AA	1.2V	Recommended	✓
Alkaline battery	AA	1.5V	Usable	✓
Rechargeable lithium battery (14500)	AA	1.5V	Usable	✓
Rechargeable battery (14500)	14500	3.7V	Banned	✗

Battery Replacement

Unscrew the light head to put in the batteries with the anode side (+) toward the lights head, screw the light head back on to test.

Usage and Maintenance

○ Please replace the o-ring if it is damaged after using for a long time. Doing so will keep the flashlight properly sealed against water.
○ Please clean the contacts of your light from time to time, especially if the light flickers or doesn't light up. There may be several reasons for a flickering or not working light:
Reason A: The batteries need replacing.
Solution: Replace batteries (Please confirm the correct installation of anode and cathode).
Reason B: The threads PCB board contact or other contacts are dirty.
Solution: Clean the contact points with an alcohol soaked cotton swab. If the above methods don't work, please contact your distributor and refer to the warranty policy.

Notice: The routine cleaning video can be watched and downloaded through Fenix official website, please log

Product Warranty

We will replace products afflicted with manufacturing defects within 15 days of purchase and repair a light free of charge within 24 months of purchase if problems develop with normal use; if repair is required after 24 months from the date of purchase, we will charge for parts. The total repair fee is dictated by the cost of the replaced materials.

Warranty Card Registration

We kindly suggest that you register your guarantee card on the official website for FenixLight Limited. You can get an extra six-month warranty period once you have successfully registered. What's more, you could take part in the lottery of questionnaire at the same time.

Warning

E21 is a high-intensity lighting device and capable of causing eye damage, avoid shining the light directly into the eyes.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
http:www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: B/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

CE

E21

盛商亮度154流明

说 明 书

点亮激情户外

FENIX

E21 手电

Fenix E21是一支强调方便易用的实用型户外手电。

高亮度的LED加上精心设计的反光杯，在泛光与聚光之间达到了巧妙的平衡。在照射距离上达成甚宽；可以迅速切换照射亮度区，配合一触即亮的技术开关，能满足不同的照明需求，易于获取的2AA电源设计和高效的调光电路，让E21拥有了充足的续航时间，拥有Fenix E21，让您的户外旅行，徒步、露营、登山，穿越等光明无惧。

技术参数

ANSI/FSC	A 档	B 档
亮度	52流明	154流明
续航时间	11小时	2小时15分钟
最大射程	134 米	
最大光强	4515坎德拉	
防冲击高度	1 米	
防水等级	IPX-8，水下2米	
附 件	手绳，备用O圈，备用防水帽	

○ 使用Cree XP-E LED，寿命50000小时
○ 使用2节1.5VAA(镍氢、碱性)电池
○ 164毫米（长）x25.4毫米（直径）
○ 净重90克(不含电池)
○ 恒定电路，高度恒定
○ 防反接设计，防止电池装反对电路造成危害
○ 尾部战术开关，一触即亮
○ 采用航空铝材制造
○ 表面进行了军规三级硬质阳极氧化的抗磨处理
○ 使用双面橡胶圈钢化玻璃镜片

注：上述参数只是一个近似值，以实际容量2500mAh的镍氢电池在实验室环境中测试所得，可能会随着灯具、电池和使用环境而发生变化。

操作说明

轻触尾部开关可点亮手电，完全按下尾部开关，将会打开手电并锁定，再次按下即可关闭手电。

拧紧头部或拧松头部，可以在高亮档和低档之间切换。

电池选用

电池类型	尺寸规格	标称电压	是否可用	
镍氢电池	AA	1.2V	推荐	✓
碱性电池	AA	1.5V	可用	✓
一次性锂电池	AA	1.5V	可用	✓
可充锂离子电池	14500	3.7V	禁止	✗

电池更换

旋开尾部盖入标称电池，注意将电池以正极方向对准灯头方向，旋紧尾部即可工作。

使用与维护

○ 请勿拆卸灯具头部密封部件，否则将会导致保修失效并可能损坏灯具。
○ 大功率灯具需要电池具备极强的大电流放电能力，我们强烈推荐使用性能优秀的可充电锂氢电池作为灯具电源，使用碱性电池将会让灯具亮度工作的续航时间明显减少。
○ 请使用优质电池，并且当长期不用灯具时将电池从灯具中取出，否则可能因电池漏液而造成腐蚀，造成灯具损坏。
○ 长期使用后，灯具的O圈可能受到损坏，如果发现了这种情况，请您更换O圈以维持灯具的防水性能。
○ 请检查清洁灯具的导电镍触盖以保证灯具的正常工作，特别是当灯具出现异常的闪烁或者无法点亮的时候，以下是几个可能导致灯具出现异常的问题或者无法点亮的原因：

原因一：电池电量不足，需要更换。
解决方案：更换电池；或入新电池时清洁显正负极方向；
原因二：螺纹或者PCB触盖导电镍触盖或其他接触面/镍触点被弄脏了。
解决方案：用酒精棉签清洁导电镍触盖或镍触点。
如果上述方法无效，请联系经销商并按照售后服务条款保修。

注：对灯具进行日常清洁的维护非常重，您可以在Fenix官方网站上的“客户服务”->“手电日常维护”栏目中查看或下载。

保修条款

一、15天保换期：FENIX产品自售出之日起15天内，在正常使用情况下，出现产品质量问题，客户可选择更换新品或维修服务,要求更换时，所换产品应为退货产品同型号同规格的新品，如同型号同规格的产品停止生产时，则调换不低于原产品性能的同品牌产品。

二、2年免费保修期：FENIX产品自售出之日起2年内，客户在正常使用情况下，出现产品质量问题，则享受免费维修服务。

三、终身有限保修：在超过2年免费保修时间外，FenixLight Limited 公司将提供有偿保修，费用以实际更换材料费用为准，不另收取人工费用。

四、消费者保修时凭FenixLight Limited（质量保证卡），购物发票或收据或其上指物时型售保修的书码与经销商联系，由经销商对消费者提供服务，我公司将对经销商提供服务支持。

五、FenixLight Limited公司建立消费者资料FenixLight Limited保证注册其终身提的（质量保证卡），这样消费者可以再得到6个月的免费保修期，即共有2年6个月的免费保修期。

深圳市朗恒电子有限公司
电话:+86-755-29631163/83/93
传真:+86-755-29631181
网址:www.fenixlight.com
邮箱:info@fenixlight.com
地址:中国深圳市宝安33区东方明工业园2栋8楼
邮编:518133

CE

警示

本产品亮度极高，请勿直视发光体，以免造成视力损伤。

E21

Max 154 Lumens

User manual

Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure

FENIX

Fenix E21

La Fenix E21 est une lampe d'outdoor simple, pratique et performante. La led de haute puissance associée a un reflecteur efficace permettent d'obtenir un faisceau avec une large diffusion et une bonne portée . Deux modes d'intensité sont selectionnables rapidement. De plus grace a l'interrupteur arriere permettant un eclairage momentané , elle pourra repondre efficacement aux diverses demandes d'eclairage. L'utilisation de 2 batteries AA et le systeme de regulation performant offrent une grande autonomie a la E21.
Avec la E21 , vous allez rendre encore plus agreable et facile vos sorties en plein air , randonnées , camping ...

Parametres techniques

ANSI/FSC	Fort	Faible
FLUX LUMINEUX	154 LUMENS	52 LUMENS
AUTONOMIE	2h 15min	11h
DISTANCE	134 m	
INTENSITE	4510 cd	
RESISTANCE AUX IMPACTS	1 m	
ETANCHEITE	IPX-8 , immersion à 2m	
ACCESSOIRES	Dragonne, joint et cavoir(fixation) d'interrupteur de rechange	

○ Equipée d'une LED Cree XP-E avec une durée de vie de 50,000 heures
○ Utilise deux batteries 1.5V AA (Ni-MH, Alkaline)
○ 164mm (Longueur) x 25.4mm (Diametre)
○ 90 gr (sans les batteries)
○ Regulée electroniquement , maintient un eclairage constant
○ Systeme de protection contre l'inversion de polarité deposé
○ Interrupteur tactique arriere
○ Fabriqué en aluminium de qualité aeronautique
○ Anodisation couche dure de type III , resistante a l'abrasion
○ Lentille renforcée ultra claire avec traitement anti reflet

Note : les parametres au dessus (test en laboratoire avec des batteries Lithium 2500mAh) sont estimatifs et peuvent varier suivant les lampes , les batteries et l'environnement

Mode d emploi

Allumage/extinction de la lampe : appuyez a mi-course sur l'interrupeur pour activer la lampe momentanément, appuyez a fond pour allumer la lampe durablement. Ré appuyez a fond pour eteindre la lampe.
Changement de mode : vissez la tete de la lampe dans le sens horaire pour selectionner le mode Fort, devissez la tete dans le sens anti-horaire pour passer en mode Faible.

Utilisation des divers types de batteries

Type	Dimensions	Voltage Nominal	Utilisation	
Batterie Ni-MH	AA	1.2V	Recommandée	✓
Batterie Alkaline	AA	1.5V	Accepté	✓
Batterie lion rechargeable (Lithium)	AA	1.5V	Accepté	✓
Batterie rechargeable (14500)	14500	3.7V	Proscrit	✗

Remplacement des batteries

Devissez la partie arriere et inserez les nouvelles batteries avec le coté positif (+) dirigé vers la tete de la lampe , revissez l'arriere et testez .

Utilizzo e manutenzione

○ Merci de ne pas demonter le tete (oeillet), cela peut endommager la lampe et annuler la garantie.
○ Les lampes de grande puissance demandent des batteries avec un grand pouvoir de decharge de courant , nous vous suggerons de n'utiliser que des batteries rechargeables Ni-MH de haute qualité , l'utilisation de piles alcalines reduira l'autonomie , notamment a grande puissance.
○ Merci de n'utiliser que des batteries de premiere qualité. Retirer les batteries lorsque la lampe n'est pas utilisée pendant une longue periode , afin d'eviter une fuite des batteries.
○ Les joints peuvent s'abimer dans le temps. Si cela arrive , merci de remplacer le joint par un nouveau afin de maintenir une bonne etanchéité a la lampe.
○ Merci de nettoyer de temps en temps les contacteurs , surtout si la lampe clignotte ou ne s'allume pas. Il peut y avoir diverses raisons a ce qu'elle clignotte:
Raison A: Les batteries ont besoin d'etre remplaTées.
Solution: Remplacer les batteries (verifier le bon sens de fonctionnement + et -)
Raison B: Les filetages , le contacteur electronique PCB ou d'autres contacteurs peuvent etre sales
Solution: Nettoyer les contacts a l'aide d'une solution alcoolisée appliquée sur un tissu propre.
Si aucune des méthodes ci dessus ne fonctionne , merci de contacter votre distributeur , en vous referant aux articles de garantie.

A noter : la video d'entretien courant peut etre visionné et telechargé e sur le site internet officiel Fenix , merci de vous indentifier sur la chaine : www.fenixlight.com-> service->'maintenance for light'.

Garantie des produits

Nous remplacerons les produits defectueux sous 15 jours apres la date d'achat , et reparerons gratuitement la lampe dans les 24 mois apres l'achat si un probleme survenait en utilisation normale. Si une reparation etait necessaire au dela des 24 mois apres la date d'achat , nous facturerons les pieces a changer. Le montant total de la reparation sera relatif aux frais des pieces a remplacer.

Enregistrement de la carte de garantie

Nous vous suggerons d'enregistrer votre carte de garantie sur notre site officiel Fenixlight Limited. Vous pourrez beneficier d'une extention de garantie de six mois une fois que vous aurez enregistré votre lampe. Aussi , vous pouvez participer a la loterie en repondant au questionnaire au meme moment.

Attention

La Fenix E21 est une lampe tres puissante , et capable d'infliger des blessures aux yeux. Ne jamais eclairer directement les yeux .

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
http:www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: B/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

CE

E21

154 ЛЮМЕН

Руководство по эксплуатации

Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure

FENIX

Фонарь Fenix E21

Fenix E21 - это стильный портативный фонарь, которым легко управлять. E21 оснащен сверхярким светодиодом и высокоэффективным отражателем, благодаря которым достигается оптимальный баланс между центральным пучком света и боковой засветкой. В фонаре имеются 2 режима яркости, которые выбираются поворотом головки и способны удовлетворить различные требования к освещению. Включение фонаря осуществляется тактической кнопкой. Питание фонаря от 2-х батарей формата "AA" и высокоэффективная схема управления обеспечивают E21 длительное время работы. Этот фонарь - прекрасный помощник в приключениях, туристическом походе, горном путешествии и т.п.

Технические характеристики

ANSI/FSC	Макс	Мин
ЯРКОСТЬ	154 ЛЮМЕН	52 ЛЮМЕН
ВРЕМЯ РАБОТЫ	2 ч 15 мин	11 ч
ДИСТАНЦИЯ	134 м	
ИНТЕНСИВНОСТЬ	4510 кд.	
УДАРО-ПРОЧНОСТЬ	1 м	
ВЛАГО-ЗАЩИЩЕННОСТЬ	IPX-8 , погружение до 2 м	
АКСЕССУАРЫ	Плетеный шнурок, запасное уплотнительное кольцо и набор для замены выключателя	

○ Светодиод CREE XP-E, ресурс 50 000 ч.
○ Элементы питания: 2 x AA 1.5В (Alkaline, Ni-MH)
○ Размеры: 164 мм (длина) x 25.4 мм (диаметр)
○ Вес: 90 г (без элементов питания)
○ Цифровая стабилизация тока - поддержание постоянной яркости
○ Запатентованная схема защиты от перполюсовки элементов питания
○ Тактическая кнопка моментального включения
○ Материал: авиационный алюминий
○ Покрытие: анти-абразивное анодированное высшей (III) степени жесткости
○ Закаленное ультра-чистое стекло с просветляющим напылением

Замечание: приведенные выше параметры (протестированы с 2500 мА·ч Ni-MH аккумуляторами) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.

Parametri Tecnici

ANSI/FSC	Alto	Basso
OUTPUT	154 LUMEN	52 LUMEN
DURATA	2h 15min	11h
DISTANZA	134 m	
INTENSITA'	4510 cd	
RESISTENZA	1 m	
IMPERMEABILITA	IPX-8 , immersione 2m	
ACCESSORI	Laccetto, o-ring e pulsante di gomma di ricambio	

○ Led Cree XP-E con durata di 50,000 ore
○ Usa due batterie da 1.5V AA (Ni-MH, Alcaline)
○ 164mm (Lunghezza) x 25.4mm (Diametro)
○ 90g di peso (batterie escluse)
○ Output regolato digitalmente – mantiene la luminosità constante
○ Funzione di protezione contro l'inversione delle batterie
○ Interruttore con funzione di accensione momentanea
○ Fatta di resistente alluminio aeronautico
○ Anodizzatura di tipo III con finitura anti abrasive
○ Lente in vetro temperato ultra-trasparente con trattamento antiriflesso

Nota: I parametri menzionati (testati in laboratorio con batterie Ni-MH da 2500mAh) sono approssimativi e possono variare a seconda della torcia, della batteria e dell'ambiente circostante.

Работа фонаря

Включение/выключение: прижмите кнопку для моментального включения фонаря.
Нажмите кнопку полностью до характерного щелчка, чтобы зафиксировать включение. Чтобы выключить фонарь, нажмите кнопку еще раз до щелчка.
Выбор режима: для выбора режима Макс зажмите головную часть до упора, для перехода в режим Мин отверните головную часть на 1/2 оборота.

Спецификация элементов питания

Тип	Размеры	Номин. Напряж.	Рекомендуем.	
Аккумулятор Ni-MH	AA	1.2V	Рекомендуем	✓
Щелочные батареи	AA	1.5V	Допустим	✓
Литиевые батареи	AA	1.5V	Допустим	✓
Аккумулятор (14500)	14500	3.7V	Запрещен	✗

Замена элементов питания

Открутите крышку фонаря, установите элементы питания анодом (+) к головной части фонаря. Закрутите крышку и включите фонарь для проверки.

Применение и уход

○ Не разбирайте головную часть фонаря - это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.
○ Для более длительного времени работы мы рекомендуем использовать качественные перезаряжаемые элементы питания с высоким разрядным током типа Ni-MH. Использование щелочных батареек уменьшает время работы фонаря в максимальном режиме.
○ Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если нет ее срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.
○ Своевременно заменяйте резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также и резьбовые части фонаря - это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.
○ Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярные мерцания света или когда фонарь не включается. Возможные причины некорректной работы:
Причина 1: Необходима замена батарее
Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность, анодом (+) к головной части.
Причина 2: Резьба, контакты в головной части, горловину корпуса или другие контакты загрязнены.
Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.
Если описанные способы не решают проблему, по жалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Примечание: Вы можете просмотреть и загрузить видео-пособие по очистке фонаря на официальном сайте Fenix www.fenixlight.com -> 'Service' -> 'Maintenance for light'.

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 24 месяца. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При неправильном ремонта спустя 24 месяцев со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости заменяемых деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя fenixlight Limited и дополнительно получить 6-месячную гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании пользователей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
http:www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: B/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

CE

E21

154 LUMEN

Manuale d'uso

Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure

FENIX

Torcia E21

La Fenix E21 è una torcia semplice, comoda e pratica dedicata all'outdoor. Il led ad alta intensità ed il riflettore appositamente progettato raggiungono un buon equilibrio tra ampiezza del fascio e concentrazione della luce ottenendo un fascio ideale con lunga gittata. E' possibile scegliere rapidamente tra i due livelli di luminosità . Grazie all'interruttore tattilo che consente l'accensione momentanea, la torcia può soddisfare le diverse necessità di illuminazione. L'utilizzo di 2 batterie AA ed il circuito ad alta efficienza assicurano un'autonomia prolungata.
La Fenix E21 vi offrirà una tranquilla vita all'aria aperta ed è perfetta per i viaggi, le escursioni, il campeggio, l'arrampicata, ecc.

Utilizzo

Premere leggermente l'interruttore posteriore per attivare momentaneamente la luce. Premere a fondo l'interruttore per accendere la torcia. Premere nuovamente a fondo per spegnere la torcia.
Serrando o svintando la testa della torcia si può scegliere tra i due livelli di luminosità.

Specifiche per le batterie

Tipo	Dimensioni	Voltaggio Nominale	Usabilità	
Batteria Ni-MH	AA	1.2V	Raccomandata	✓
Batteria Alcalina	AA	1.5V	Usabile	✓
Batteria agli ioni di litio ricaricabile (Litio)	AA	1.5V	Usabile	✓
Batteria ricaricabile (14500)	14500	3.7V	Vietata	✗

Sostituzione batteria

Svitare la testa della torcia e inserire la batteria con l'anodo (+) verso la testa della torcia, avvitare la testa per testare.

Utilizzo e manutenzione

○ Non disassemblare la testa sigillata, ciò potrebbe causare danni alla torcia e renderà nulla la garanzia.
○ Una torcia ad alta potenza dovrebbe utilizzare batterie con alta capacità di scarica; consigliamo di utilizzare batterie ricaricabili Ni-MH ad alte prestazioni; l'utilizzo di batterie alcaline farà diminuire l'autonomia della torcia.
○ Utilizzare batterie di alta qualità e togliera se la torcia non viene usata per un lungo periodo o la torcia potrebbe essere danneggiata dalla perdita di elettroliti o rischiare l'esplosione delle batterie.
○ L'O-ring può essere usurato dopo un lungo periodo di utilizzo. In questo caso sostituire l'O-ring per mantenere la torcia a tenuta contro l'acqua.
○ Pulire i contatti della torcia di tanto in tanto, specialmente se la torcia sfarfalla o non si accende. Ci possono essere più ragioni per lo sfarfallio o la non accensione:
Ragione A: le batterie necessitano di essere sostituite.
Soluzione: sostituire le batterie (prestare attenzione alla polarità).
Ragione B: le filettature, il circuito stampato o altri contatti sono sporchi.
Soluzione: pulire i punti di contatto con un panno di cotone imbevuto di alcool.
Se questo metodo non funziona, contattare il distributore locale e fare riferimento alla garanzia.

Nota: il video inerente la pulizia di routine può essere visto e scaricato dal sito internet ufficiale Fenix. Loggarsi sul canale service -> 'maintenance for light'.

Garanzia

Fenix sostituirà gli articoli con difetti di fabbrica entro 15 giorni dalla data di acquisto e li riparerà in garanzia entro 24 mesi dalla data di acquisto se i problemi si sviluppano con utilizzo normale. Se la riparazione sarà richiesta dopo 24 mesi dalla data di acquisto, verranno addebitati unicamente i costi dei pezzi di ricambio.

Attenzione

La E21 è uno strumento di illuminazione ad alta intensità e sconsigliamo di puntare il fascio luminoso direttamente negli occhi.

Registrazione della carta di garanzia

Fenix sostituirà gli articoli con difetti di fabbrica entro 15 giorni dalla data di acquisto e li riparerà in garanzia entro 24 mesi dalla data di acquisto se i problemi si sviluppano con utilizzo normale. Se la riparazione sarà richiesta dopo 24 mesi dalla data di acquisto, verranno addebitati unicamente i costi dei pezzi di ricambio.

FENIXLIGHT LIMITED
Tel:+86-755-29631163/83/93 Fax:+86-755-29631181
http:www.fenixlight.com
E-mail:info@fenixlight.com
Address: B/F,2nd Building,DongFangMing Industrial Center,33rd District,Bao'an, Shenzhen 518133,China

CE